



Aby dobrać odpowiednie świece do swojego motocykla, przejdź na stronę [doboru świec NGK](#), lub napisz do nas podając dokładne dane motocykla - wskażemy odpowiednie świece.

Średnica gwintu: 10mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 16mm
Opornik przeciwzakłócenia: tak
Wartość cieplna: 9
Długość gwintu: 19mm
Rodzaj elektrody: standard

Zastosowanie:

HONDA CB 500 2 cyl. PC26 1994 1995

HONDA CB 600F (Hornet) 4 cyl. PC34 1998 2001
HONDA CB 600F (Hornet) 4 cyl. PC36 2002 2005
HONDA CB 600F (Hornet) 4 cyl. 2007 2007
HONDA CB 600FA (Hornet ABS) 4 cyl. 2007 2007
HONDA CB 600S F2 (Hornet S) 4 cyl. PC34 2000 2001
HONDA CB 600S F2 (Hornet S) 4 cyl. PC36 2002 2003
HONDA CB 600F (Hornet) cyl. 2009 2009
HONDA CBF 600N 4 cyl. PC38 2004 2004
HONDA CBF 600N 4 cyl. 2006 2006
HONDA CBF 600NA (ABS) 4 cyl. PC38 2004 2004
HONDA CBF 600NA (ABS) 4 cyl. 2006 2006
HONDA CBF 600S 4 cyl. PC38 2005 2005
HONDA CBF 600SA (ABS) 4 cyl. PC38 2005 2005
HONDA CBF 600 (Hornet) cyl. 2004
HONDA CBF 600F (Hornet) cyl. 2004
HONDA CBR 600F 4 cyl. PC25 1991 1994
HONDA CBR 600F 4 cyl. PC31 1995 1998
HONDA CBR 600F 4 cyl. PC35 1999 2001
HONDA CBR 900RR (Fireblade) 4 cyl. SC28 1992 1995
HONDA CBR 900RR (Fireblade) 4 cyl. SC33 1996 1999
HONDA CBR 900RR cyl. 1991
HONDA NR 750 cyl. 1993
HONDA NX 250 1 cyl. MD21 1988 1990
HONDA NX 2502 1 cyl. MD25 1991 1995
HONDA NX 250L cyl. 1991
HONDA VFR 800 4 cyl. RC46 2002 2005
HONDA VFR 750R 4 cyl. RC30 1988 1993
HONDA VFR 800A (ABS) 4 cyl. RC46 2002 2005
HONDA VFR 800FL 4 cyl. RC46 1998 2001
HONDA VFR 800FL (Jubi 50) 4 cyl. RC46 1999 1999

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.